



1. Należy sprawdzić stan techniczny i wykonać pomiary istniejących uzłązków. Wymagana rezystancja uziemienia $R_{\Sigma} < 10 \Omega$. W razie konieczności wykonać uzim pionowy;
2. Sprawdzić stan techniczny przewodów odprowadzających oraz połączyć z uzłożkami. W razie konieczności naciągnąć przewody odprowadzających lub je odizolować;
3. Dla mostów antenowych wykonać zwody pionowe izolowane przewodami wysokoprężnymi;
4. Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

